ERDUNGSKLEMMEN EVU

Artikelnummer: N / A

ERDUNGSKLEMMEN EVU

	Artikelnummer	Bezeichnung	Anwendungsbereich	Max. anzuschliessender Seilquerschnitt (mm^2)	Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s (A)
	360 419 005	Erdanschlussklemme E3	Schaltanlage, Freileitung	95	18700
	360 419 004	Erdanschlussklemme E2	Schaltanlage, Freileitung	70	13800
	360 414 001	Universal-Erdanschlussklemme U1	Schaltanlage, Freileitung	120	23700

ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

T: +43 2743 28220
F: +43 2743 28220-900
E: office@roehrbacher.at

	Artikelnummer	Bezeichnung	Anwendungsbereich	Max. anzuschliessender Seilquerschnitt (mm^2)	Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s (A)
	361 346 001	Universal-Erdanschlussklemme U2	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	364 704 004	Universal-Erdanschlussklemme U3	Schaltanlage, Freileitung	120	23700
	364 704 003	Universal-Erdanschlussklemme U4	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	364 714 002	Universal-Erdanschlussklemme U5	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	360 416 002	Erdanschluss-Fräsklemme F1	Schaltanlage, Freileitung	50	9900
	360 628 002	Gösag-Erdanschluss-Fräsklemme F2	Schaltanlage, Freileitung	120	23700
	364 811 001	Erdanschlussbuchse A1	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	364 544 002	Erdanschlussbuchse A2	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	361 659 010	Erdanschluss HM12 mit Schwenkhebel und M12 Innengewinde	Schaltanlage, Freileitung	150	29600

ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

T: +43 2743 28220
F: +43 2743 28220-900
E: office@roehrbacher.at

	Artikelnummer	Bezeichnung	Anwendungsbereich	Max. anzuschliessender Seilquerschnitt (mm^2)	Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s (A)
	361 659 012	Erdungsanschluss HM16	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	361 659 011	Erdanschluss HS12 mit Schwenkhebel und M12 Gewindebolzen	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	361 659 013	Erdungsanschluss HS 16	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	361 659 002	Erdanschluss HM12 mit Schwenkhebel und M12 Innengewinde	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	364 900 001	Mehrfach-Anschluss-Vorrichtung A1	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	364 899 001	Mehrfach-Anschluss-Vorrichtung A2	Schaltanlage, Freileitung	150	29600
	363 463 463	Mehrfach-Anschluss-Vorrichtung U2	Schaltanlage, Freileitung	120	29600

ENSTO RÖHRBACHER TECHNIK GMBH
Betriebsgebiet Süd Strasse E Objekt 5A
3071 Böheimkirchen
www.roehrbacher.at

T: +43 2743 28220
F: +43 2743 28220-900
E: office@roehrbacher.at