



## ERDUNGSKLEMMEN EVU

Artikelnummer: N / A

## ERDUNGSKLEMMEN EVU

|                                                                                     | Artikelnummer               | Bezeichnung                                     | Anwendungsbereich            | Max.<br>anzuschliessender<br>Seilquerschnitt<br>(mm <sup>2</sup> ) | Max.<br>Kurzschlussstrom<br>I <sub>k</sub> 1 s (A) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <a href="#">360 419 005</a> | <a href="#">Erdanschlussklemme E3</a>           | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">95</a>                                                 | <a href="#">18700</a>                              |
|  | <a href="#">360 419 004</a> | <a href="#">Erdanschlussklemme E2</a>           | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">70</a>                                                 | <a href="#">13800</a>                              |
|  | <a href="#">360 414 001</a> | <a href="#">Universal-Erdanschlussklemme U1</a> | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">120</a>                                                | <a href="#">23700</a>                              |

|                                                                                     | Artikelnummer               | Bezeichnung                                                             | Anwendungsbereich         | Max.<br>anzuschliessender<br>Seilquerschnitt<br>(mm <sup>2</sup> ) | Max.<br>Kurzschlussstrom<br>I <sub>k</sub> 1 s (A) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | <a href="#">361 346 001</a> | <a href="#">Universal-Erdanschlussklemme U2</a>                         | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|   | <a href="#">364 704 004</a> | <a href="#">Universal-Erdanschlussklemme U3</a>                         | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">120</a>                                                | <a href="#">23700</a>                              |
|  | <a href="#">364 704 003</a> | <a href="#">Universal-Erdanschlussklemme U4</a>                         | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  | <a href="#">364 714 002</a> | <a href="#">Universal-Erdanschlussklemme U5</a>                         | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  | <a href="#">360 416 002</a> | <a href="#">Erdanschluss-Fräsklemme F1</a>                              | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">50</a>                                                 | <a href="#">9900</a>                               |
|  | <a href="#">360 628 002</a> | <a href="#">Gösag-Erdanschluss-Fräsklemme F2</a>                        | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">120</a>                                                | <a href="#">23700</a>                              |
|  | <a href="#">364 811 001</a> | <a href="#">Erdanschlussbuchse A1</a>                                   | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  | <a href="#">364 544 002</a> | <a href="#">Erdanschlussbuchse A2</a>                                   | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  | <a href="#">361 659 010</a> | <a href="#">Erdanschluss HM12 mit Schwenkhebel und M12 Innengewinde</a> | Schaltanlage, Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |

| Artikelnummer                                                                                                   | Bezeichnung                                                                      | Anwendungsbereich            | Max.<br>anzuschliessender<br>Seilquerschnitt<br>(mm <sup>2</sup> ) | Max.<br>Kurzschlussstrom<br>I <sub>k</sub> 1 s (A) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <a href="#">361 659 012</a>   | <a href="#">Erdungsanschluss HM16</a>                                            | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  <a href="#">361 659 011</a>  | <a href="#">Erdanschluss HS12 mit<br/>Schwenkhebel und M12<br/>Gewindebolzen</a> | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  <a href="#">361 659 013</a> | <a href="#">Erdungsanschluss HS 16</a>                                           | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  <a href="#">361 659 002</a> | <a href="#">Erdanschluss HM12 mit<br/>Schwenkhebel und M12<br/>Innengewinde</a>  | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  <a href="#">364 900 001</a>  | <a href="#">Mehrfach-Anschluss-Vorrichtung<br/>A1</a>                            | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  <a href="#">364 899 001</a>  | <a href="#">Mehrfach-Anschluss-Vorrichtung<br/>A2</a>                            | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">150</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |
|  <a href="#">363 463 463</a>  | <a href="#">Mehrfach-Anschluss-Vorrichtung<br/>U2</a>                            | Schaltanlage,<br>Freileitung | <a href="#">120</a>                                                | <a href="#">29600</a>                              |