



SPANNUNGSPRÜFER FÜR BAHNNETZE / DC

Artikelnummer: N / A

SPANNUNGSPRÜFER FÜR BAHNNETZE / DC



| Artikelnummer                     | Nennspannung<br>(kV)       | Anwendungsbereich | Sprache            |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <a href="#">930 350 501 00018</a> | <a href="#">600 / 1200</a> | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
| <a href="#">930 350 501 00017</a> | <a href="#">600 / 1200</a> | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
| <a href="#">930 350 501 00016</a> | <a href="#">600 / 1200</a> | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |

|                                                                                    | Artikelnummer                     | Nennspannung<br>(kV)       | Anwendungsbereich | Sprache            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <a href="#">930 350 001 00178</a> | <a href="#">650 - 750</a>  | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 001 00172</a> | <a href="#">650 - 750</a>  | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 001 00187</a> | <a href="#">650 - 750</a>  | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 501 00021</a> | <a href="#">750 / 1500</a> | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 501 00020</a> | <a href="#">750 / 1500</a> | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 501 00019</a> | <a href="#">750 / 1500</a> | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 001 00198</a> | <a href="#">1500</a>       | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 001 00199</a> | <a href="#">1500</a>       | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 001 00182</a> | <a href="#">1500</a>       | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
|                                                                                    | <a href="#">930 350 001 00145</a> | <a href="#">3000</a>       | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |



| Artikelnummer                     | Nennspannung<br>(kV)            | Anwendungsbereich | Sprache            |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| <a href="#">930 350 001 00200</a> | <a href="#">3000</a>            | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
| <a href="#">930 350 001 00167</a> | <a href="#">3000</a>            | Oberleitung       | <a href="#">de</a> |
| <a href="#">930 370 001 00071</a> | <a href="#">850 - 4000,1 kV</a> | Schiene           | <a href="#">de</a> |
| <a href="#">930 370 001 00062</a> | <a href="#">1200</a>            | Schaltanlage      | <a href="#">de</a> |